

# ZEISS Victory Harpia

## Das leistungsstärkste Spektiv von ZEISS

Neu!



### LotuTec® Beschichtung

Klare Sicht bei jeder Witterung. Weder Regentropfen noch Schmutz bleiben haften.

### Aufwändiges Objektivsystem

FL Glas und weitere Sondergläser sorgen für ein absolut scharfes und farbtreues Bild selbst bei maximaler Vergrößerung.

### Extrem große Weitwinkel-Sehfelder

Subjektiver Sehwinkel von 72° über den gesamten Zoom-Bereich für spürbar mehr Übersicht im Gelände.

### DualSpeed Focus

Präzise fokussieren mit automatischer Umschaltung zwischen Schnell- und Feintrieb.

### Kompaktes Hochleistungs-Okular

Komfortables Einblickverhalten durch eine schlanke Form. Sicher arretierbar mit dem Bajonettverschluss.



### ZEISS Bereitschaftstasche

Die Bereitschaftstasche für das Victory Harpia wurde für den zuverlässigen Schutz, optimalen Tragekomfort und vor allem die schnelle Einsatzbereitschaft des Spektives konzipiert. Okular- und Objektivkappe können fest an der Tasche angebracht werden.

Natur- und Vogelbeobachtung erreicht durch das ZEISS Victory Harpia ein neues Niveau. Dieses Spektiv kombiniert ein außergewöhnliches Optiksistem mit großem Objektiv-Durchmesser bis 95 mm und einem 3-fach Weitwinkelzoom mit bis zu 70-facher Vergrößerung.

Extrem weite Sehfelder erzeugen den Eindruck, ungehindert ins Freie blicken zu können. Höchste Brillanz und der objektivseitige DualSpeed Focus überzeugen – in jeder Situation, bei allen Temperatur- und Witterungsbedingungen.

| Victory Spektiv              | Harpia             |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                              | 85                 | 95                 |
| Modell                       |                    |                    |
| Brennweite                   | 162 mm – 486 mm    | 174 mm – 523 mm    |
| Filtergewinde objektivseitig | M86×1              | M95×1              |
| Objektivdurchmesser          | 85 mm              | 95 mm              |
| Kürzeste Naheinstellung      | 3,5 m              | 4,5 m              |
| Höhe × Breite × Länge        | 121 × 103 × 384 mm | 124 × 109 × 408 mm |
| Gewicht ohne Okular          | 1.934 g            | 2.078 g            |
| Wasserdicht                  | 400 mbar           |                    |
| Stickstofffüllung            | ja                 |                    |
| Bestellnummer                | 52 80 47           | 52 80 57           |

|                     | Okular       |              |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | 22–65×       | 23–70×       |
| Vergrößerung        |              |              |
| Brennweite          | 7,48 mm      |              |
| Sehfeld m / 1.000 m | 63,2–21,0    | 58,8–19,5    |
| Zoomfaktor          | 3-fach       |              |
| Austrittspupille    | 2,50–1,31 mm | 2,50–1,34 mm |
| Durchmesser         | Ø 53 mm      |              |
| Länge               | 71 mm        |              |
| Gewicht             | 220 g        |              |
| Bestellnummer       | 52 80 70     |              |

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel. Alle mit ZEISS T\*-Mehrschichtvergütung.